
5,040
2,880
9,700
850
1,940
1,340
1,040
R=600
洗面
1,115
720
1,115
950
1,900
800
630
(スロープ)
UP→
150
2,800
510
860
690
540
540
850
(スロープ)
←UP
950
1,300
TVモニタ
1,680
980
便所
1,300
4,200
500
600
2,100
980
1,120
180
1,340
1,000
520
1,590
21,750


240
7,680
340
10,880
340
AED
TVモニタ
ショーケース・カウンター
簡易厨房
1,080
1,040
2,800
520
960
740
1,090
580
850
2,950
2,180
1,000
800
1,660
1,660
400
1,000
1,680
400
1,000
820
280


240
3,520
340
15,040
340
便所
980
2,340
1,140
TVモニタ
975
1,150
820
1,120
小便所
洗面
洗面
720
800
800
2,700
1,000
840
1,680
400
1,000
820
280


休憩コーナー
2,340
TVモニタ
975
650
2,340
980
多目的室
975
760
20,800
760


便所
TVモニタ
洗面
洗面
小便所


240
1,280
500
14,000
340
1,760
180
2,600
TVモニタ
740
1,160
1,000
780
500
1,800
980
20,900


TVモニタ
1,040
980
1,300
840
1,000
2,700


500
17,120
340
TVモニタ
1,080
1,000
1,220
1,680
400
1,680
400
1,000
820
240
280
1,540
570
1,000
12,960
5,040
便所
1,600
TVモニタ
660
洗面
1,860
R=600
2,100
1,000
840
1,020
500
4,200