
5,040
2,880
9,700
850
1,940
1,340
1,040
洗面
1,115
720
1,115
R=600
950
1,900
630
800
（スロープ）
UP→
150
2,800
540
510
860
690
540
1,300
950
850
（スロープ）
←UP
TVモニタ
1,680
便所
980
1,300
4,200
500
600
2,100
980
1,120
180
1,340
1,000
520
1,590
21,750
240
7,680
340
10,880
340
AED
ショーケース・カウンター
簡易厨房
1,040
960
740
520
1,090
580
850
1,080
2,950
2,180
1,000
800
1,660
400
1,660
1,000
1,680
400
1,000
820
280
3,520
15,040
便所
2,340
1,140
975
1,150
1,120
820
小便所
洗面
洗面
720
800
800
675
2,700
1,000
840
休憩コーナー
多目的室
2,340
2,340
980
975
850
975
760
20,800
760
1,280
500
14,000
1,760
180
2,600
740
1,160
1,000
780
500
1,800
980
20,900
1,040
980
1,300
840
1,000
2,700
17,120
1,000
1,220
1,680
400
1,540
570
1,000
12,960
5,040
1,600
660
1,860
R=600
2,100
1,000
840
1,020
500
4,200